

NOVASET - TORRRAUMSET

HINWEISE

Notwendige Ausrüstung: Torraumset
Eimer für Wasser
Bürstenzylinder (Malerroller)
warmes Wasser
Wasserkanne mit einer feinen Brause

Vor dem Linienmachen muss eine Eisschicht stark und eben sein. Die günstige Temperatur ist -2 bis -20°C (29 bis -5 F).

Der Torraum und auch die Punkte für einen Einwurf legen Sie auf den Platz nach den Regeln und auf die ebene Eisschicht. Tauchen Sie den Malerroller ins lauwarme Wasser ein und danach streichen Sie mit ihm über den Torraum. Der Torraum sollte es ausreichend eintauchen und danach sollte es an der Eisfläche anfroren lassen.

Nach dem ersten Anfroren empfehlen wir den Torraum noch mittels der Wasserkanne mit einer feinen Brause den Torraum so zu spritzen, dass es über sie eine zusammenhängende Eisschicht bildet. Nach seinem Einfrieren ist es möglich mit einer klassischen Weise auf dem ganzen Spielfeld weitere Eisschichte zu bilden.

Nach dem Tauen kann man den Torraum nicht mehr benutzen.

