

NOVASET - SADA HOKEJOVÝCH ČAR

POKYNY

Potřebné vybavení: sada čar
kbelík na vodu
kartáčový válec (malířský váleček)
teplá voda
konev s jemným kropítkem

Před lajnováním musí být vrstva ledu silná a rovná. Vhodná teplota je -2 až -20°C (29 až -5 F).

Čáry i body pro vhažování položte na místo dle pravidel a na rovnou vrstvu ledu. Namočte malířský váleček do vlažné vody a poté jím přejedte přes čáru. Čára by se měla dostatečně namočit a následně přimrznout k ledové ploše.

Po prvním přimrznutí čáry doporučujeme ještě pomocí konve s jemnou kropičkou čáry pokropit tak, aby se nad nimi utvořila souvislá vrstva ledu. Po jejím zatuhnutí je možné začít klasickým způsobem vytvářet na celém hřišti další vrstvy ledu.

Po rozpuštění ledu již není čáry možné znovu použít.





