



1

Po rozbalení krabice uvidíte složenou branku jako na obrázku níže. Odstraňte fixační pásky a ochranu trubek.



2

Vezměte branku. Posunujte rukáv sítky zleva doprava, vsuňte vrchní levou stranu branky do spodního rámu a zajistěte pomocí fixačního pantu.

Poté přesuňte rukáv sítky na druhou stranu, připojte k spodnímu rámu zbývající pravou část a zafixujte stejným způsobem.


3

Rukáv sítky rovnoměrně rozmístěte po obvodu branky a nastavte spodní rám kolmo k hornímu. Branku postavte.


4

Zafixujte branku pomocí přiložených čepů. Pro fixaci ve venkovním prostředí můžete použít přiložené kolíky.

Branka je nyní připravena k použití.

